



INNOVATIVE BY NATURE.

PROCOLO DE LIMPIEZA DE AMBULANCIAS Y UCIS



✓ **LIMPIEZA EN PROFUNDIDAD (PERIODICIDAD MENSUAL):** La **Mondial Vap** permitirá limpiar a vapor la unidad manera profunda y rápida.



Mondial Vap 7000 Inox

PROCEDIMIENTO:

1. Poner la máquina en marcha.
2. Desmontar totalmente el interior de la unidad.
3. Desmontar los elementos de la cabina.
4. Limpiar la unidad con Mondial Vap 7000 (posición aspiración + vapor).
5. Limpiar del material de la unidad.
6. Limpiar de la cabina.
7. Limpiar el suelo de la unidad desde el interior hasta el exterior.
8. Colocar el material en la unidad.

2. Desmontar totalmente el interior de la unidad.



3. Desmontar los elementos de la cabina.




4. Limpiar la unidad con Mondial Vap 7000 (posición aspiración + vapor).

Procedimiento:

4.1. Del fondo hacia el exterior.

4.2. De arriba hacia abajo.



4.2. De arriba hacia abajo.



5. Limpiar del material de la unidad.



✓ **Nota:** El vapor permite la eliminación de toda carga biológica de los diversos equipos.

6. Limpiar de la cabina.



7. Limpiar el suelo de la unidad desde el interior hacia el exterior.



8. Colocar el material en la unidad.



✓ **Nota:** Una vez colocado el material, volver a limpiar el suelo (de dentro hacia fuera).



PROTOCOLO DE LIMPIEZA DE AMBULANCIAS Y UCIS

✓ **Recoger la máquina y los accesorios** de acuerdo con el **protocolo** de mantenimiento habitual:

I. Limpiar los accesorios.

II. Aspire un cubo con 3 l. de agua fría y una dosis de ARGOGENE.

III. Vaciar por completo del depósito de recogida:

- Enjuagar el recipiente.
- Apagar la máquina colocando el interruptor en la posición "S".

✓ Ventajas de utilización de Sani System Polti:

- **Eficaz:** *elimina la carga bacteriana, fúngica y viral* de cualquier tipo de superficie.
- **Rápido:** *sólo 30 segundos* de vaporización por m² son suficientes para eliminar la contaminación microbiana.
- **Seguro:** la mezcla de vapor y HPMed puede ser pulverizada en presencia de personas. Está comprobado que *no provoca ningún daño* o alteración a las superficies ni a los tejidos tratados.
- **Polivalente:** alcanza todas las superficies, incluso los rincones menos accesibles y difíciles de alcanzar con los métodos tradicionales. **Garantiza una desinfección total del área** tratada y además, no hace falta retirar los utensilios o el material.
- **Económico:** *elimina el coste de compra de desinfectantes* para superficies y **reduce los costes** que pueden derivarse de la llegada de infecciones.





MUCHAS GRACIAS

Alejandro Borrell Bilbao.

Alejandro.borrell@politi.com